Original		Replacement	
	Power		Power
ENERGY	Energy/ Saving	ECO 3D	3D
AV MODE	AV Mode	APP MEDIA	Media
INPUT	Input	TIMER AV	AV
TV/RAD	Tv/ Radio	SEARCH TV/R	TV/ R
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
LIST	List	DISC NAV LIST	List
Q.VIEW	Q. View	PROG SLEEP	Sleep

Original		Replacement	
MARK FAV	FAV/ Mark	FAV PRE-CH	Pre Ch
RATIO	Ratio	PICTURE FORMAT	Format
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
P	PR+	+ CH	Ch +
P	PR-	CH −	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
Q.MENU	Q. Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
^	Up	^	Up
v	Down	v	Down
>	Right	>	Right
<	Left	<	Left

Original		Replacement		Original		Replacement	
OK	OK	OK	Ok				
	Red	A	Red				
	Green	B	Green				
	Yellow	C	Yellow				
	Blue	D	Blue				
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text				
T.OPT	T. Opt	SETTINGS OPT	Options				
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt				
	Stop		Stop				
	Play	PLAY MODE	Play				
	Pause		Pause				
	<<		<<				
	>>		>>				
SIMPLINK	Simplink	HOME SMART	Smart				