Original		Replacement	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
VOLUME +	Vol +	+ VOL	Vol +
–	Vol -	VOL –	Vol -
FOLDER	Folder Up		Up
	Folder Down		Down
INPUT	Input	TIMER AV	AV
OPTICAL	Optical	SETTINGS OPT	Options
WOOFER LEVEL	Woofer Level	TOP MENU MENU	Menu
SOUND EFFECT	Sound Effect	SOUND DUAL	Dual
INFO.	Info	DISPLAY INFO	Info
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
■	Stop	■	Stop
▶/II	Play	PLAY MODE ▶	Play
▶▶I	>>I	>>I	>>I
▶/II	Pause	II	Pause
I◀◀	I <<	<<	I <<

Original		Replacement	
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
AV/INPUT	AV/Input Tv	APP MEDIA	Media
VOL –	Vol - Tv	SHIFT + VOL –	Shift + Vol -
+ VOL	Vol + Tv	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +
PR/CH	PR/CH+ Tv	+ CH	Ch +
PR/CH	PR/CH- Tv	CH –	Ch -

Original		Replacement	
AV SYNC.	Av Sync.	GUIDE	Gui de
DOLBY DRC	Dol by DRC	PRE-CH	Pr e Ch

Original	Replacement