Mandis shop

LG AKB69680401

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Vol +	Vol +
Info	Info	Vol -	Vol -
AV Mode	Media	CH+	Ch +
Input	AV	CH-	Ch -
e/ Energy Saving	3D	Mute	Mute
1	1	Enter	Ok
2	2	Up	Up
3	3	Down	Down
4	4	Right	Right
5	5	Left	Left
6	6	Menu	Menu
7	7	Return	Back
8	8	Red	Red
9	9	Green	Green
0	0	Stop	Stop
-/List	List	Yellow	Yellow
FlashBK	Dual	Blue	Blue

Original		Replacement		Original	Replacement
	Play	PLAY MODE	Play		
	Pause		Pause		
Q.MENU	Q. Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
	<<		<<		
	>>		>>		
SIMPLINK	Simplink	HOME SMART	Smart		
MARK FAV	FAV/Mark	FAV PRE-CH	Pre Ch		