Original		Replacement		Original		Replacement	
AV/INPUT	AV/Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
POWER	Power		Power	REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround	MARKER	Marker	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2	STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
HDD	HDD	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7	PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
AUDIO	O)))/Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	PAUSE/STEP	Pause/Step	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title	SKIP	I<< Skip	PRESET-	I<< / Preset-
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media	SCAN	<< Scan	TUNE-	<< / Tune-
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /	SCAN	Scan >>	TUNE+	>> / Tune+
MENU/LIST	Menu/List	HOME MENU	Menu / Home	SKIP	>>I Skip	PRESET+	>>I / Preset+
PR/CH	Up		Up	FAV	Red/FAV	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
PR/CH	PR/CH+	CH PAGE	CH+ / Page+	REPEAT	Green/Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Left		Left	SUBTITLE	Yellow/Subtitl	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
ENTER	Enter	OK	OK	TEXT	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Right		Right	TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	Down		Down	EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
PR/CH	PR/CH-	CH PAGE	CH- / Page-	TIME SHIFT	Timeshift	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Original		Replacement	
CLEAR	Clear	CLEAR / EXIT / CANCEL	Exit / Cancel / Clear
POWER	Power Tv	SHIFT + POWER	Shift + Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
PR/CH	PR/CH+ Tv	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
PR/CH	PR/CH- Tv	SHIFT + CH PAGE –	Shift + CH- /
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
VOL +	Vol + Tv	VOL +	Vol +
TV/DVD	Tv/ DVD	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
0	0	HDMI - SAT 0	0
AV/INPUT	Vol - Tv	VOL –	Vol -

Original		Replacement	
VOL –	AV Input Tv	SHIFT + SURROUND	Shift + Eject / Surround