Original		Replacement	
	Power		Power
	Open/Close	ZOOM	Eject
FUNCTION	Function	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
D.SKIP	D.Skip	APP MEDIA	Media
TITLE	Title	-/-- GUIDE	Guide
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
PRESET	Up/Preset		Up
	Down		Down
TUNING+	Right/Tuning+		Right
TUNING-	Left/Tuning-		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
REC	Rec	REC MODE	Rec
	Stop		Stop
MONO/STEREO	Play/Mono/Stereo	PLAY MODE	Play

Original		Replacement	
	Pause		Pause
	I<<		I<<
	<<		<<
	>>		>>
	>>I		>>I
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SOUND EFFECT	Sound Effect	SOUND DUAL	Dual
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6

Original	Replacement
7	7
8	8
9	9
0	0
S-Title	Subt
Memo/Prog	TV/R
Sleep	Sleep
Mic Vol +	Shift + Up
Mic Vol -	Shift + Down
Echo Vol +	Ch +
Echo Vol -	Ch -
Auto Dj	Red
Fader/Vocal	Green
*1	AV
Power Tv	Shift + Power
Input Tv	Shift + AV
PR/CH+ Tv	Shift + Ch +

Original	Replacement
PR/CH- Tv	Shift + Ch -
Vol + Tv	Shift + Vol +
Vol - Tv	Shift + Vol -