| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| | Recall | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| • | · | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| NETFLIX | Netflix | SHIFT + NETFLIX SEARCH | Shift + Red / Netflix / |
| YouTube | YouTube | SHIFT + YouTube REPEAT A-B | Shift + Yellow / YouTube / |
| P.MODE | P. Mode | FORMAT PICTURE | Picture / Format |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| S.MODE | S. Mode | TITLE SOUND | Sound / Title |
| | Home | SHIFT + HOME MENU | Shift + Menu / |
| | Up | | Up |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back / Return |
| | Down | | Down |
| | [++] | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top |
| VOL + | Vol + | VOL + | Vol + |
| | Smart Colours | LIST SMART | Smart / List |
| CH | CH+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| VOL - | Vol - | VOL - | Vol - |
| CH - | CH- | CH PAGE - | CH- / Page- |
| [i+] | [i+] | ANGLE INFO | Info / Angle |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Mute | Mute / Dimmer | | |
| << | << / Tune- | | |
| Play | Play / Slow | | |
| Pause | Pause / Step / Freeze | | |
| >> | >> / Tune+ | | |
| I << | I << / Preset- | | |
| Stop | Stop / Hold | | |
| >>I | >>I / Preset+ | | |
| Text | Text / Goto | | |
| Aspect | Zoom / Size | | |
| Subtitles | Subtitle / EQ | | |
| MTS | Display / Media | | |
| Red | Red / Netflix / Search | | |
| Green | Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | | |
| | | | |