Mandis shop

XBOX 360 MEDIA REMOT

Original	Replacement
Open / Close	Exit
X	Smart
On/Off	Power
Stop	Stop
Pause	Pause
<<	<<
Play	Play
>>	>>
I<	I<<
>I	>>I
Display	+ Shift + Info
Title	3D
Back	Back
DVD Menu	D. Menu
Info	Info
Up	Up
Left	Left

Original	Replacement
OK	Ok
Right	Right
Down	Down
Y / Yellow / Gui	Yellow
Y / Yellow / Gui	Guide
X / Blue / CH- PG-	Blue
X / Blue / CH- PG-	Ch -
A / Green /	Green
A / Green /	Ch +
B / Red / Live T	Red
B / Red / Live T	TV/R
Start / Window	Media
Rec	Rec

https://al-remotecontrols.com/en/1067-987-replacement-remote-control-for-Xbox-360-Media-Remote-X825-02.html