Original		Replacement		Original		Replacement	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	6 MNO	6	TUNER 6	6
	Power		Power	7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	8 TUV	8	USB 8	8
TV/STB	TV / STB	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3	9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9
TV/STB	TV / STB	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	PGUP	PGUP	+ CH PAGE	CH+ / Page+
TV/STB	TV / STB	SHIFT + TV 1	Shift + 1	0	0	HDMI - SAT 0	0
TV/R	TV / R	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /	FAV+	FAV +	+ VOL	Vol +
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer	PGDN	PGDN	CH PAGE −	CH- / Page-
SUB	SUB	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ	SAT	SAT	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto	EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
P/N	P / N	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		Up		Up
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return	FAV	FAV -	VOL −	Vol -
1..@	1	TV 1	1	FAV	Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
2 ABC	2	DVD 2	2		Left		Left
3 DEF	3	CD - STB 3	3	ok	OK	OK	OK
4 GHI	4	VIDEO 4	4		Right		Right
5 JKL	5	TAPE 5	5	MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home

Original	Replacement	Original	Replacement
Down	Down	Stop	Stop / Hold
Exit	Exit / Cancel / Clear	Rec	Rec / Rec Mode
Red	Red / Netflix / Search	<<	<< / Tune-
Green	Green / APP / Repeat	>>	>> / Tune+
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Play / Pause	Play / Slow
Blue	Blue / Prime Video / Random	>I<	Shift + Pause / Step /
Pause	Pause / Step / Freeze	I<<	I<< / Preset-
Zoom	Zoom / Size	>>I	>>I / Preset+
Edit	Display / Media		
Info	Info / Angle		
USB	Shift + 8		
MP3	Sound / Title		
JPEG	Picture / Format		
PVR List	Smart / List		
A - B	Shift + Yellow / YouTube /		
T.S.	Setup / OPT /		
Goto	Shift + Text / Goto		