Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide
AV/TV	AV / TV	SEARCH TV/R	TV/R
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
PR	PR +	+ CH	Ch +

Original		Replacement	
PR	PR +		Up
PR	PR -	CH –	Ch -
PR	PR -		Down
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL	Vol +		Right
VOL	Vol -	VOL –	Vol -
VOL	Vol -		Left
OK	OK	OK	Ok
SWAP	SWAP	RETURN BACK	Back
16:9	16:9	PICTURE FORMAT	Format
i	White / i	DISPLAY INFO	Info
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
STOP	Stop		Stop
REVEAL	Reveal	HOME SMART	Smart

Original		Replacement	
DOUBLE	Double	APP MEDIA	Media
SUB	SUB	AD SUBT	Subt
MIX	MIX	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
	Update	ZOOM ⏏	Eject

Original	Replacement