Original		Replacement	
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
POWER	Power	POWER	Power
HDMI MODE	HDMI Mode	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
RESOLUTION RESO.	Resolution	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
HOME	Home	LIST SMART	Smart / List
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
PURE DIRECT PURE	Pure Direct	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
SOUND MODE	Sound Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
PROG/DIRECT P/D	Prog Direct	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Original		Replacement	
9	9	BLUETOOTH 9	9
PICT. ADJ.	Pict. ADJ.	FORMAT PICTURE	Picture / Format
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
CALL	Call	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
CLEAR CLR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
INPUT	Input Up	+ CH PAGE	CH+ / Page+
POWER	Power Amp	SHIFT + POWER	Shift + Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOLUME +	Vol +	+ VOL	Vol +
	Input Down	CH PAGE −	CH- / Page-
−	Vol -	VOL −	Vol -
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Up		Up
POP UP MENU	Pop Up Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK

Original	Replacement	Original	Replacement
Right	Right	Repeat All	Shift + Green / APP /
Setup	Setup / OPT /	Repeat A-B	Shift + Yellow / YouTube /
Down	Down	Random	Shift + Blue / Prime
Return	Back / Return	Display	Display / Media
Search	Shift + Red / Netflix /	Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
Stop	Stop / Hold	Red	Red / Netflix / Search
Pause	Pause / Step / Freeze	Green	Green / APP / Repeat
Play	Play / Slow	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
I<<	I<< / Preset-	Blue	Blue / Prime Video / Random
>>I	>>I / Preset+		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
Angle	Info / Angle		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Audio	Audio / Lang I/II		
Page	Text / Goto		
Mode	Zoom / Size		

Original		Replacement	
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
POWER	Power	POWER	Power
HDMI MODE	HDMI Mode	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
RESOLUTION RESO.	Resolution	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
HOME	Home	LIST SMART	Smart / List
PURE DIRECT PURE	Pure Direct	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
SOUND MODE	Sound Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
PROG/DIRECT P/D	Prog Direct	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Original		Replacement	
9	9	BLUETOOTH 9	9
PICT. ADJ.	Pict. ADJ.	FORMAT PICTURE	Picture / Format
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
CALL	Call	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
CLEAR CLR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
INPUT	Input Up	CH PAGE +	CH+ / Page+
POWER	Power Amp	SHIFT + POWER	Shift + Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOLUME +	Vol +	VOL +	Vol +
	Input Down	CH PAGE −	CH- / Page-
−	Vol -	VOL −	Vol -
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Up		Up
POP UP MENU	Pop-Up Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK

Original	Replacement	Original	Replacement
Right	Right	Repeat All	Shift + Green / APP /
Setup	Setup / OPT /	Repeat A-B	Shift + Yellow / YouTube /
Down	Down	Random	Shift + Blue / Prime
Return	Back / Return	Display	Display / Media
Search	Shift + Red / Netflix /	Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
Stop	Stop / Hold	Red	Red / Netflix / Search
Pause	Pause / Step / Freeze	Green	Green / APP / Repeat
Play	Play / Slow	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
I<<	I<< / Preset-	Blue	Blue / Prime Video / Random
>>I	>>I / Preset+		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
Angle	Info / Angle		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Audio	Audio / Lang I/II		
Page	Text / Goto		
Mode	Zoom / Size		