Original		Replacement	
	Power		Power
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
V +	Vol +	+ VOL	Vol +
V −	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
APPS	APPS	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP / Repeat

Original		Replacement	
	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
P	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
P	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
MOUSE	Mouse	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
YouTube	YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
prime video	prime video	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
f	f	LIST SMART	Smart / List
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
	Play	SLOW	Play / Slow				
	Stop	HOLD	Stop / Hold				
	<<	TUNE-	<< / Tune-				
	>>	TUNE+	>> / Tune+				
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto				
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode				
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-				
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+				
MTS	MTS	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC				
SUB	Sub	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				