Original		Replacement	
	Power		Power
SD CARD	SD Card	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TV	Input TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
AV	Input AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
ASPECT	[+]/Aspect	FORMAT PICTURE	Picture / Format
N	N	TITLE SOUND	Sound / Title
DIRECT TV REC	Direct Rec TV	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
VIERA TOOLS	Viera Tools	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
VIERA Link	Viera Link	LIST SMART	Smart / List
	Up		Up
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right

Original		Replacement	
OPTION	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
STTL	[≡♦]/STTL	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
INDEX	[≡i]/Index	SURROUND	Eject / Surround
HOLD	[≡+]/Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
1	1	TV 1	1
2abc	2	DVD 2	2
3def	3	CD-STB 3	3
4ghi	4	VIDEO 4	4
5jkl	5	TAPE 5	5
6mno	6	TUNER 6	6

Original		Replacement	
7pqrs	7	AUX - HDD 7	7
8tuv	8	USB 8	8
9wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall / Last View	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
+	Vol +	+ VOL	Vol +
^	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
–	Vol -	VOL –	Vol -
v	PR-	CH PAGE –	CH- / Page-
	Power Down	SHIFT +	Shift + Power
v	PR- Down	SHIFT + CH PAGE –	Shift + CH- /
^	PR+ Down	SHIFT + + CH PAGE	Shift + CH+ /
	<<< / <<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>> / >>	TUNE+	>> / Tune+
	Stop	HOLD	Stop / Hold

Original		Replacement	
	II > / Step	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode