| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| On/Off | Power | Menu video | D. Menu / Top |
| Mute | Mute / Dimmer | Game Coo | Setup / OPT / |
| Update | Play / Slow | Text | Text / Goto |
| Reveal | Pause / Step / Freeze | TV/AV | AV / Input / RDS |
| Txt Stop | Stop / Hold | Menu | Menu / Home |
| Tone- | << / Tune- | Menu Up | Up |
| Tone+ | >> / Tune+ | Info | Info / Angle |
| Contrast- | I<< / Preset- | Menu Left | Left |
| Contrast+ | >>I / Preset+ | OK Enter | OK |
| Color- S.Std | Sound / Title | Menu Right | Right |
| Menu audio | Audio / Lang I/II | Menu Off | Exit / Cancel / Clear |
| Subt.List | Subtitle / EQ | Menu Down | Down |
| Surround | Eject / Surround | Back | Back / Return |
| Color+ P.Std | Picture / Format | Volume+ | Vol + |
| Txt Expand | Zoom / Size | Display | Smart / List |
| Sleep Timer | Sleep / Timer | Chan. Up | CH+ / Page+ |
| Return TV | TV/Radio / Program | Volume- | Vol - |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Disp | MEDIA DISPLAY Display / Media | Blue | Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random |
| Chan. Down | CH PAGE – CH- / Page- | Nicam/Mono | SHIFT + LANG I/II AUDIO Shift + Audio / Lang I/II |
| 1 | TV 1 1 | 4. # 16:9 | SHIFT + FORMAT PICTURE Shift + Picture / Format |
| 2 | DVD 2 2 | Store Text | SHIFT + OPT-TOOLS SETUP Shift + Setup / OPT / Tools |
| 3 | CD-STB 3 3 | Mix Scan | SHIFT + GOTO TEXT Shift + Text / |
| 4 | VIDEO 4 4 | Level L | SHIFT + ◀ Shift + Left |
| 5 | TAPE 5 5 | Level R/Woofer | SHIFT + ▶ Shift + Right |
| 6 | TUNER 6 6 | Audio+ | SHIFT + + VOL Shift + Vol + |
| 7 | AUX-HDD 7 7 | Bright+ Mode | SHIFT + LIST SMART Shift + Smart / List |
| 8 | USB 8 8 | On/Tim | SHIFT + + CH PAGE Shift + CH+ / |
| 9 | BLUETOOTH 9 9 | Audio- | SHIFT + VOL – Shift + Vol - |
| Guide -/-- 1. | -/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/-- | Bright- Sys | SHIFT + MEDIA DISPLAY Shift + Display / Media |
| 0/10 | HDMI-SAT 0 0 | Off/Tim | SHIFT + CH PAGE – Shift + CH- / |
| 2. Fav P/C 2. | PC FAV MARKER Fav / Marker / PC | 3. * | SHIFT + CD-STB 3 Shift + 3 |
| Red | NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search | | |
| Green | APP REPEAT Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat | | |