Original		Replacement	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Red/ M		Red
	Gr een		Gr een
	Yel l ow		Yel l ow
	Bl ue		Bl ue
	Up		Up
	Down		Down

Original		Replacement	
	Ri ght		Ri ght
	Lef t		Lef t
MENU	OK	OK	Ok
	PR+	+ CH	Ch +
	PR-	CH −	Ch -
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/ R
VIDEO	Vi deo	TIMER AV	AV
-/--	- / - -	- / -- GUIDE	Gui de
L/?	L/ ?	SOUND DUAL	Dual
PC	PC	FAV PRE-CH	Pr e Ch
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
	F[+]	ECO 3D	3D
FREEZE HOLD	Hol d/ Fr eeze	PICTURE FORMAT	For mat
M/S	M/ S	SETTINGS OPT	Opt i ons

Original		Replacement	
	Mute	MUTE	Mute
PIP	PIP	APP MEDIA	Media
AUTO PAGE	Auto/Page	HOME SMART	Smart
i	i	DISPLAY INFO	Info
MIX	Timer/Mix	AD SUBT	Subt
F1	F1	SHIFT + 1	Shift + 1
F2	F2	SHIFT + 2	Shift + 2
F3	F3	SHIFT + 3	Shift + 3
F4	F4	SHIFT + 4	Shift + 4

Original	Replacement