Mandis shop

TV- RC1123

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Red / Audio	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search	6	6	TUNER 6	6
	Red / Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	7	7	AUX - HDD 7	7
	Green / Displa	MEDIA DISPLAY	Display / Media	8	8	USB 8	8
	Green / Displa	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	9	9	BLUETOOTH 9	9
P	Yellow / P	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	0 AV	0 / AV	HDMI - SAT 0	0
	Blue / Text	GOTO TEXT	Text / Goto	0 AV	0 / AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Blue / Text	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TOP 100	Top / 100	LIST SMART	Smart / List		Power		Power
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /				
STOP	Vol - / Stop	VOL	Vol -				
STOP	Vol - / Stop	HOLD	Stop / Hold				
VT-STATUS	Vol + / VTStatus	VOL	Vol +				
1	1	TV 1	1				
2 A<Z	2	DVD 2	2				
3	3	CD - STB 3	3				
4	4	VIDEO 4	4				
5	5	TAPE 5	5				

https://al-remotecontrols.nl/en/1082-434-replacement-remote-control-for-TELEFUNKEN.html