Original	Replacement	Original	Replacement
On	Power	Enter	Fav / Marker / PC
Standby	Shift + Power	Band	Smart / List
1	1	Tuner Preset+	Shift + >>I / Preset+
2	2	Tuning Up	Shift + >> /
3	3	Input Up	CH+ / Page+
Play Mode	Setup / OPT /	FM Mode	D. Menu / Top
4	4	Tuner Preset-	Shift + I << / Preset-
5	5	Tuning Down	Shift + << /
6	6	Input Down	CH- / Page-
Group Search	Red / Netflix / Search	Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
7	7	Vol +	Vol +
8	8	Display	Display / Media
9	9	Vol -	Vol -
Memory	Text / Goto	Muting	Mute / Dimmer
>10	Guide / EPG / -/--	Pause	Pause / Step / Freeze
10/0	0	Play	Play / Slow
CLR	Exit / Cancel / Clear	Stop	Stop / Hold

Original	Replacement	Original	Replacement
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
I <<	I << / Preset-		
>>I	>>I / Preset+		
Random	Blue / Prime Video / Random		
Repeat	Green / APP / Repeat		
Scroll	Info / Angle		
Play List Up	Right		
Album Up	+ Shift + Up		
Menu	Menu / Home		
: Up	Up		
Play List Down	Left		
Album Down	+ Shift + Down		
Select	OK		
: Down	Down		