Original		Replacement	
	Power		Power
	Select Drive		Smart / List
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Delete		+ Shift + Exit / Cancel / Clear
	Input Select		AV / Input / RDS
	CH/Page+		CH+ / Page+
	CH/Page-		CH- / Page-
	Chapter		+ Shift + Display / Media

Original		Replacement	
	Display		Display / Media
	I<<		I<< / Preset-
	>>I		>>I / Preset+
	<<		<< / Tune-
	>>		>> / Tune+
	Stop		Stop / Hold
	Play		Play / Slow
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Pause/Pause Live		Pause / Step / Freeze
	Option		Setup / OPT /
	Return		Back / Return
	i/Status		Info / Angle
	Up		Up
	Down		Down
	Direct Navigator		D.Menu / Top
	OK		OK
	Prog/Check		TV/Radio / Program

Original	Replacement
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Function Menu	Menu / Home
Rec	Rec / Rec Mode
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode
Left / ◁	Left
Right / I >	Right
Audio	Audio / Lang I/II
STTL	Subtitle / EQ
Yellow/Manual Skip -10s	Yellow / YouTube / Repeat
Ext Link	Shift + Smart / List
Blue/Manual Skip +60s	Blue / Prime Video / Random
Power Tv	Shift + Power
Direct Tv Rec	Eject / Surround
AV Tv	Shift + AV / Input / RDS
Vol + Tv	Vol +
F Rec	Text / Goto

Original	Replacement
Vol - Tv	Vol -
CH+ TV	Shift + CH+ /
Time Slip	Sleep / Timer
CH- Tv	Shift + CH- /