Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Tracking/V-Lock	Ch -
Direct TV Rec	SHIFT + REC MODE Shift + Rec	Volume +	Vol +
TV Aspect	PICTURE FORMAT Format	Volume -	Vol -
TV / Text	REPEAT TEXT Text	Search	SEARCH TV/R TV/R
1	1 1	I << / Index -	I <<
2	2 2	>>I / Index +	>>I
3	3 3	Still Album	SETTINGS OPT Options
4	4 4	Replay	RETURN BACK Back
5	5 5	Pause / I >	Pause
6	6 6	Rec	REC MODE Rec
7	7 7	Menu	TOP MENU MENU Menu
8	8 8	Exit	CLEAR EXIT Exit
9	9 9	Play / Up	PLAY MODE Play
0	0 0	Play / Up	Up
AV / Input Selec	TIMER AV AV	Stop / Down	Down
-/--	-/-- GUIDE Guide	Stop / Down	Stop
Tracking/V-Lock	CH + Ch +	>> / Right	Right

Original	Replacement
>> / Right	>>
<< / Left	<<
<< / Left	Left
OK	Ok
^ / Red	Shift + Up
^ / Red	Red
v	Shift + Down
Date + / Green	Shift + Right
Date + / Green	Green
Date -	Shift + Left
On + / Yellow	Shift + Vol +
On + / Yellow	Yellow
On -	Shift + Vol -
Off + / Blue	Shift + Ch +
Off + / Blue	Blue
Off -	Shift + Ch -
Cancel	Shift + Back

Original	Replacement
SP / LP / EP	3D
Timer	Shift + AV
Reset	Shift + Exit
Audio	Dual
OSD Display	Info
AV Link	Media

Original	Replacement
Power	Power
Direct TV Rec	Shift + Rec
TV Aspect	Format
TV / Text	Text
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
AV / Input Selec	AV
-/--	Guide
Tracking/V-Lock	Ch +

Original	Replacement
Tracking/V-Lock	Ch -
Volume +	Vol +
Volume -	Vol -
Search	Shift + TV/R
I<< / Index -	I<<
>>I / Index +	>>I
SV/V+	Subt
Still Album	Options
Replay	Back
Pause / I>	Pause
Rec	Rec
Menu	Menu
Exit	Exit
Play / Up	Play
Play / Up	Up
Stop / Down	Down
Stop / Down	Stop

Original	Replacement
>> / Right	Right
>> / Right	>>
<< / Left	Left
<< / Left	<<
OK	Ok
^ / Red	Shift + Up
^ / Red	Red
v	Shift + Down
Date + / Green	Shift + Right
Date + / Green	Green
Date -	Shift + Left
On + / Yellow	Shift + Vol +
On + / Yellow	Yellow
On -	Shift + Vol -
Off + / Blue	Blue
Off + / Blue	Shift + Ch +
Off -	Shift + Ch -

Original	Replacement
Prog. / Check	TV/R
Cancel	Shift + Back
SP / LP / EP	3D
Timer	Shift + AV
Reset	Shift + Exit
Audio	Dual
OSD / Display	Info
AV Link	Media