Mandis shop

# Panasonic N2QAYB000305

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Auto Setup | | Auto |
| | Computer | | Comp / Video |
| | Enter | | Enter |
| | Network | | Source |
| | Video | | Shift + Comp / Video |
| | Page Up | | Shift + Vol + / Page + |
| | Page Down | | Shift + Vol - / Page - |
| | Menu | | Menu |
| | Return | | Shift + Menu |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Left | | Left |
| | Right | | Right |
| | Freeze | | Freeze / Timer |
| | Default | | Volt / Focus |
| | Computer Search | | 3D / Invert |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | AV Mute | | Blank / Mute |
| | Index Window | | Eco / Aspect |
| | Multi-Live | | Help / Info |
| | Function | | Mode |
| | Syde by Syde | | Shift + Up |
| | Digital Zoom+ | | + / Play |
| | Digital Zoom- | | - / Stop |
| | Vol+ | | Vol + / Page + |
| | Vol- | | Vol - / Page - |

https://all-remote-controls.nl/en/Panasonic/1064171-10775-replacement-remote-control-for-Panasonic-N2QAYB000305.html