Mandis shop

Panasonic 398GR7BD2NEPSE000Z

Original		Replacement	
	Power		Power
MEDIA PLAYER	Media Player	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TV	Input Tv	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
AV	Input AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
STTL	STTL	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
OPTION	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
BACK/RETURN	Back/Return	RETURN BACK	Back / Return
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
OK	OK	OK	OK

Original		Replacement	
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
ASPECT	Aspect	FORMAT PICTURE	Picture / Format
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
∧	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
∨	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2abc	2	DVD 2	2
3def	3	CD-STB 3	3
4ghi	4	VIDEO 4	4
5jkl	5	TAPE 5	5
6mno	6	TUNER 6	6
7pqrs	7	AUX-HDD 7	7

Original		Replacement	
8tuv	8	USB 8	8
9wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
STILL	Still	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
LAST VIEW	Last View	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Original	Replacement