Original		Replacement	
DVD	Power DVD		Power
TV	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
CH	CH+ Tv	SHIFT +	Shift + CH+ /
VOLUME	Volume+ Tv	VOL +	Vol +
DIRECT TV REC	Direct Tv Rec	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program
AV	AV Tv	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
CH	CH- Tv	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
VOLUME	Volume- Tv	VOL −	Vol -
HDD	HDD	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
SD/PC	SD/PC	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
CH	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5

Original		Replacement	
6	6	TUNER 6	6
CH	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
ShowView	ShowView	ANGLE INFO	Info / Angle
CANCEL	✱ Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
0	0	HDMI - SAT 0	0
INPUT SELECT	Input Select	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MANUAL SKIP	Manual Skip	GOTO TEXT	Text / Goto
SKIP	⏮ Skip	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
SKIP	Skip ⏭	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
SLOW/SEARCH	◀◀ Slow/Search	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
SLOW/SEARCH	Slow/Search ▶▶	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
STOP	■ Stop	HOLD ■	Stop / Hold
PAUSE	❚❚ Pause	STEP - FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze
PLAY/x1.3	▶ Play/x1.3	SLOW ▶	Play / Slow

Original	Replacement	Original	Replacement
Direct Navigator/Top	D. Menu / Top	(A) Ext Link	Smart / List
Up	Up	(B) Dubbing	Zoom / Size
Functions	Setup / OPT /	(C) Create Chapter	Eject / Surround
Left / ◀II	Left	Audio	Audio / Lang I/II
Enter	OK		
Right / II▶	Right		
Sub Menu	Menu / Home		
Down	Down		
Return	Back / Return		
Prog/Check	TV/Radio /		
Display	Display / Media		
Status	Fav / Marker / PC		
Time Slip	Picture / Format		
Timer	Sleep / Timer		
Erase	Guide / EPG / -/--		
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode		
Rec	Rec / Rec Mode		