Mandis shop

Panasonic N2QAYB001253

Original		Replacement	
	Power		Power
PICTURE	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
INP TV	TV Input	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
PUT AV	AV Input	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
STTL	STTL	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
PROVIDER LIST	List/Provider	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	i	ANGLE INFO	Info / Angle
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
	Left		Left
	Up		Up
	Right		Right
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
OK	OK	OK	OK

Original		Replacement	
OPTION	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Down		Down
BACK/ RETURN	Back/Return	RETURN BACK	Back / Return
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Vol +	+ VOL	Vol +
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2abc	2	DVD 2	2
3def	3	CD-STB 3	3
4ghi	4	VIDEO 4	4
5jkl	5	TAPE 5	5

Original		Replacement		Original	Replacement
6mno	6	TUNER 6	6		
7pqrs	7	AUX - HDD 7	7		
8tuv	8	USB 8	8		
9wxyz	9	BLUETOOTH 9	9		
? eHELP	?/eHelp	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
LAST VIEW	Last View	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
<<	<<	TUNE- <<	<< / Tune-		
Play	Play	SLOW Play	Play / Slow		
>>	>>	TUNE+ >>	>> / Tune+		
I<<	I<<	PRESET- I<<	I<< / Preset-		
Pause	Pause	STEP - FREEZE Pause	Pause / Step / Freeze		
>>I	>>I	PRESET+ >>I	>>I / Preset+		
MY APP	My App	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
Stop	Stop	HOLD Stop	Stop / Hold		
REC	REC	REC MODE Rec	Rec / Rec Mode		