Original	Replacement
Power	Power
Menu	D. Menu / Top
3D	Zoom / Size
Tv Input	TV/ Radio /
AV Input	AV / Input / RDS
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
i	Info / Angle
EXit	Exit / Cancel / Clear
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Option	Setup / OPT /
Down	Down

Original	Replacement
Return/ Back	Back / Return
APPS	Display / Media
Home	Menu / Home
Guide	Guide / EPG / -/--
Mute	Mute / Dimmer
[≡] / Text	Text / Goto
[=◆] / STTL	Subtitle / EQ
[+] / Aspect	Picture / Format
Vol +	Vol +
PR+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
PR-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5

Original		Replacement		Original	Replacement
6 mno	6	TUNER 6	6		
7 pqrs	7	AUX - HDD 7	7		
8 tuv	8	USB 8	8		
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9		
? eHELP	?/ Help	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
	Recall	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-		
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
>>	>>	TUNE+	>> / Tune+		
I<<	I<<	PRESET-	I<< / Preset-		
II	Pause	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze		
>>I	>>I	PRESET+	>>I / Preset+		
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		
●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode		