Original		Replacement		Original		Replacement	
	Power		Power		Back		Back / Return
	[...]/Text		Text / Goto		CH-		CH- / Page-
	Guide		Guide / EPG / -/--		CH+		CH+ / Page+
	Zz/Sleep		Sleep / Timer		Vol -		Vol -
	Stop		Stop / Hold		Mute		Mute / Dimmer
	Play		Play / Slow		Vol +		Vol +
	Pause		Pause / Step / Freeze		Red		Red / Netflix / Search
	Source		AV / Input / RDS		Green		Green / APP / Repeat
	[<>]/Format		Picture / Format		Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	[i]/Info		Info / Angle		Blue		Blue / Prime Video / Random
	Home		Menu / Home		1		1
	P≡P/Swap		Fav / Marker / PC		2		2
	Up		Up		3		3
	Left		Left		4		4
	OK		OK		5		5
	Right		Right		6		6
	Down		Down		7		7

Original		Replacement		Original	Replacement
8 TUV	8	USB 8	8		
WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
0 _	0	HDMI - SAT 0	0		
AUDIO I/II	Audio/I/II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		