Original	Replacement	Original	Replacement
Source	AV / Input / RDS	PC	Shift + Fav / Marker / PC
Power	Power	Vol +	Vol +
1	1	Mute	Mute / Dimmer
2	2	CH+	CH+ / Page+
3	3	Vol -	Vol -
4	4	Zoom	Zoom / Size
5	5	CH-	CH- / Page-
6	6	Dual I-II	Audio / Lang I/II
7	7	♪/Sound	Sound / Title
8	8	Picture	Picture / Format
9	9	Sleep	Sleep / Timer
EPG	Guide / EPG / -/--	Up	Up
0	0	Left	Left
PRE-CH	Back / Return	OK	OK
HDMI	Shift + 0	Right	Right
Video	Shift + 4	Menu	Menu / Home
TV	TV/Radio / Program	Exit	Exit / Cancel / Clear

Original		Replacement	
	Down		Down
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TELETEXT	Teletext	GOTO TEXT	Text / Goto
MIX	Mix	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
SIZE	Size	SHIFT + SIZE ZOOM	Shift + Zoom /
SUBPAGE	Subpage	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
INDEX	Index	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
HOLD	Hold	HOLD	Stop / Hold
REVEAL	Reveal	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
CH-LIST	CH-List	LIST SMART	Smart / List
AD	AD	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top Menu

Original		Replacement	
FREEZE	Freeze	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze

Menu