Original		Replacement	
	Power		Power
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU MENU	Menu
DISC MENU	Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Back	RETURN BACK	Back
	≡	SETTINGS OPT	Options
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	Open/Close	ZOOM	Eject
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause

Original		Replacement	
	Stop		Stop
	<<		<<
	>>		>>
	I <		I <<
	>I		>>I
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
1.@	1	1	1
2 ABC	2	2	2
DEF 3	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
MNO 6	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
WXYZ 9	9	9	9
0 _	0	0	0

Original	Replacement	Original	Replacement
Home	Smart		