Original		Replacement	
	Power		Power
	(O	SETTINGS OPT	Opt i ons
SAP	SAP	AD SUBT	Subt
	[<>]	PICTURE FORMAT	For mat
AV	AV	TIMER AV	AV
SURF	Red/ Sur f	A	Red
	Gr een/ [ ]	B	Gr een
	Yel l ow/ [≡]	C	Yel l ow
CC	Bl ue/ CC	D	Bl ue
AUTO SOUND	♪/ Aut o Sound	SOUND DUAL	Dual
AUTO PICTURE	[ ]/ Aut opi ct ur	ECO 3D	3D
	Up		Up
	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Lef t		Lef t
OK	OK	OK	Ok
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu

Original		Replacement	
AMBILIGHT ON/OFF	Ambi l i ght On/ Of f	HOME SMART	Smar t
AMBILIGHT MODE	Ambi l i ght Mode	APP MEDIA	Medi a
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
MUTE	Mut e	MUTE	Mut e
+ CH	CH+	+ CH	Ch +
CH –	CH-	CH –	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original		Replacement	
EXIT STATUS	Status/Exit	CLEAR EXIT	Exit
A/CH	A/CH	SEARCH TV/R	TV/R

Original	Replacement