Mandis shop

Philips RC415440101R

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Pause	Pause
Colors	Format	Rec	Rec
Ambilight	3D	Red	Red
Pair/Sources	AV	Green	Green
≡☼/ Menu	Menu	Yellow	Yellow
Up	Up	Blue	Blue
Down	Down	Vol +	Vol +
Right	Right	Vol -	Vol -
Left	Left	Mute	Mute
OK	Ok	Netflix	Shift + Media
←	Back	Windows	Media
Home	Smart	Rakuten Tv	Shift + Smart
+	Options	P +	Ch +
<<	<<	P-	Ch -
Play	Play	TV/ Exit	Exit
>>	>>	1	1
Stop	Stop	2	2

Original		Replacement		Original	Replacement
	3		3		
	4		4		
	5		5		
	6		6		
	7		7		
	8		8		
	9		9		
	0		0		
	Text		Text		
	TV Guide/List		Guide		