Original		Replacement	
	Power		Power
	I <<		I << / Preset-
	Cancel		Exit / Cancel / Clear
	Options		Setup / OPT /
	>>I		>>I / Preset+
	Red		Red / Netflix / Search
	Rec		Rec / Rec Mode
	Green		Green / APP / Repeat
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Stop		Stop / Hold
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	Play		Play / Slow
	Menu TV		Menu / Home
	Menu Digital		D. Menu / Top
	Up		Up
	Left		Left

Original		Replacement	
	OK		OK
	Right		Right
	Down		Down
	AD		Shift + Audio / Lang I/II
	[I]		Info / Angle
	Vol +		Vol +
	Mute		Mute / Dimmer
	P(age) +		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	P(age) -		CH- / Page-
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7

Original		Replacement		Original	Replacement
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
[i+]	[i+]	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
BACK P<P	P<P/Back	RETURN BACK	Back / Return		
[...]	[...]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
I-II	I-II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
[≡]	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto		
[■]	[■]	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
[<>]	[<>]	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
SMART ♪/Smart	♪/Smart	TITLE SOUND	Sound / Title		
SMART [ ]/Smart	[ ]/Smart	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
O	O	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		
AV/[?]	AV/[?]	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
[X]	[X]	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
PHOTO VIEWER Photo Viewer	Photo Viewer	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
ACTIVE CONTROL Active Control	Active Control	LIST SMART	Smart / List		

Original		Replacement	
	Power		Power
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Play	SLOW	Play / Slow
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Menu TV	HOME MENU	Menu / Home
	Menu Digital	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right

Original		Replacement	
	Down		Down
	Guide	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	P+	CH PAGE	CH+ / Page+
	P-	CH PAGE	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	[i+]	ANGLE INFO	Info / Angle
0	0	HDMI-SAT 0	0
	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Text	GOTO TEXT	Text / Goto

Original		Replacement	
	Power		Power
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
MENU	Menu Digital	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
	[I]	ANGLE INFO	Info / Angle
	Vol +	VOL	Vol +
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	P+	CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL	Vol -
	P-	CH PAGE	CH- / Page-
1	1	TV 1	1

Original		Replacement	
2	2	DVD 2	2
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0