Mandis shop

Philips RC1933501901

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Down	Down
Red/ TV	Red / Netflix / Search	Vol +	Vol +
Green/ PC	Green / APP / Repeat	Mute	Mute / Dimmer
Yellow/ [≡] / Radi	Yellow / YouTube / Repeat	P+	CH+ / Page+
Blue/ [ ]	Blue / Prime Video / Random	Vol -	Vol -
Input / [?]	AV / Input / RDS	P-	CH- / Page-
Timer	Sleep / Timer	1	1
[: ≡]	Guide / EPG / -/--	2	2
I - II / [≡ I ≡]	Audio / Lang I / II	3	3
♪ Smart	Sound / Title	4	4
[<>] / [+]	Zoom / Size	5	5
[ ] Smart	Picture / Format	6	6
Menu	Menu / Home	7	7
Up	Up	8	8
[≡]	Text / Goto	9	9
Left	Left	[i +]	Info / Angle
Right	Right	0	0

Original	Replacement	Original	Replacement
P◂P	Fav / Marker / PC		