Original		Replacement	
	Sleep	SLEEP	Sleep / Timer
	Power		Power
	Source	AV INPUT	AV / Input / RDS
	I-II	AUDIO	Audio / Lang I/II
	I.S.	SMART	Smart / List
	[i+]	INFO	Info / Angle
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
SMART	Smart Audio	SOUND	Sound / Title
0	0	0	0

Original		Replacement	
SMART	Smart Picture	PICTURE	Picture / Format
MENU	Menu	MENU	Menu / Home
	Up		Up
OK	OK	OK	OK
	Left		Left
	Right		Right
	Vol +	VOL	Vol +
	Down		Down
P	P+	CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL	Vol -
	Mute	MUTE	Mute / Dimmer
P	P-	CH PAGE	CH- / Page-
	Red	NETFLIX	Red / Netflix / Search
	Green	APP	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video	Blue / Prime Video / Random
	[X]	EXIT	Exit / Cancel / Clear

Original		Replacement		Original	Replacement
	[↕] / ◷	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
	[⏹]	HOLD ■	Stop / Hold		
	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto		
	[/ ≡]	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /		
	[?]	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top		
	[≡i]	MEDIA DISPLAY	Display / Media		