Original		Replacement		Original		Replacement	
	Power		Power		Right / >>	TUNE+	>> / Tune+
	i +	ANGLE INFO	Info / Angle		Right / >>		Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home		Down		Down
	Red / <<	PRESET-	I<< / Preset-	REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Red / <<	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		Stop	HOLD	Stop / Hold
	Green / Pause	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		Vol +	VOL +	Vol +
	Green / Pause	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /		Play / Pause	SLOW	Play / Slow
	Yellow / Play	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		Play / Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Yellow / Play	SHIFT + SLOW	Shift + Play /	P	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Blue / >> / >I	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		Vol -	VOL -	Vol -
	Blue / >> / >I	PRESET+	>>I / Preset+	P	P-	CH PAGE -	CH- / Page-
	Guide	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	1	1	TV 1	1
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear	2 ABC	2	DVD 2	2
	Up		Up	3 DEF	3	CD-STB 3	3
	Left / <<		Left	4 GHI	4	VIDEO 4	4
	Left / <<	TUNE-	<< / Tune-	5 JKL	5	TAPE 5	5
OK	OK	OK	OK	6 MNO	6	TUNER 6	6

Original		Replacement		Original		Replacement	
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7				
8 TUV	8	USB 8	8				
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9				
LIBRARY HDD	HDD Library	MEDIA DISPLAY	Display / Media				
0	0	HDMI - SAT 0	0				
	Text	GOTO TEXT	Text / Goto				
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC				
	◴	TIMER SLEEP	Sleep / Timer				
	◳	FORMAT PICTURE	Picture / Format				
I-II	Subtitle / I-	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
I-II	Subtitle / I-	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
P<P	P<P	RETURN BACK	Back / Return				
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer				