Mandis shop

Philips YKF464-002

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Pause	Pause / Step / Freeze
ambilight	Setup / OPT /	Rec	Rec / Rec Mode
Menu	Menu / Home	Red	Red / Netflix / Search
Search	Sound / Title	Green	Green / APP / Repeat
Sources	AV / Input / RDS	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Up	Up	Blue	Blue / Prime Video / Random
Down	Down	Vol +	Vol +
Right	Right	Vol -	Vol -
Left	Left	Mute	Mute / Dimmer
OK	OK	CH+	CH+ / Page+
←	Back / Return	CH-	CH- / Page-
Home	Shift + Menu /	Exit / Tv	Exit / Cancel / Clear
+	Display / Media	Netflix	Shift + Red / Netflix /
<<	<< / Tune-	Windows	Smart / List
Play	Play / Slow	You Tube	Shift + Yellow / YouTube /
>>	>> / Tune+	1	1
Stop	Stop / Hold	2	2

Original		Replacement		Original	Replacement
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
LIST TV GUIDE	Tv Guide/List	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		