Original		Replacement	
STANDBY/ON	Standby/On		Power
SMART	Smart Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
EJECT	Eject	SURROUND	Eject / Surround
CHILD LOCK	Child Lock	SIZE ZOOM	Zoom / Size
MONITOR	Monitor	MEDIA DISPLAY	Display / Media
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TURBO TIMER	Turbo Timer	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI - SAT 0	0
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Original		Replacement	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up / P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Up / P+		Up
OK	OK	OK	OK
	Left		Left
	Right		Right
	Vol +	VOL +	Vol +
	Down / P-		Down
	Down / P-	CH PAGE −	CH- / Page-
	TV+	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
CLEAR CL	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
SELECT	Select	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Vol -	VOL −	Vol -
TV	TV Power	SHIFT +	Shift + Power
	TV-	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
	<<	TUNE-	<< / Tune-

Original	Replacement	Original	Replacement
Stop	Stop / Hold		
>>	>> / Tune+		
>I / Index	Info / Angle		
Record/OTR	Rec / Rec Mode		
>I< / Still	Pause / Step / Freeze		