Mandis shop

Philips 996510052167

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Pause | Pause / Step / Freeze |
| Source | AV / Input / RDS | Vol - | Vol - |
| Timer/Sleep | Sleep / Timer | Vol + | Vol + |
| Up / | Up | 1 | 1 |
| Display/Clock | Display / Media | 2 | 2 |
| I << | I << / Preset- | 3 | 3 |
| Left | Left | 4 | 4 |
| Ok | OK | 5 | 5 |
| >>I | >>I / Preset+ | 6 | 6 |
| Right | Right | 7 | 7 |
| Down / Preset/Album | Down | 8 | 8 |
| RDS | Shift + AV / Input / RDS | 9 | 9 |
| DIM | Shift + Mute / Dimmer | Prog | TV/Radio / |
| Mute | Mute / Dimmer | 0 | 0 |
| Stop / Menu | Stop / Hold | Repeat / | Blue / Prime Video / Random |
| Stop / Menu | Menu / Home | Repeat / | Green / APP / Repeat |
| Play | Play / Slow | Loudness | Smart / List |

| Original | | Replacement | | Original | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| BASS | Bass | CH PAGE − | CH- / Page- | | |
| TREBLE | Treble | + CH PAGE | CH+ / Page+ | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |