Mandis shop

Philips 996592404222

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Options	Setup / OPT /
Ambilight	TV/Radio /	7	7
Sources	AV / Input / RDS	Down	Down
Search	Sound / Title	8	8
☼	D.Menu / Top	Subtitle	Subtitle / EQ
Tv Guide	Guide / EPG / -/--	9	9
1	1	Back	Back / Return
Up	Up	Tv/Exit	Exit / Cancel / Clear
2	2	0	0
Info	Info / Angle	Home	Menu / Home
3	3	Vol +	Vol +
Left	Left	CH+	CH+ / Page+
4	4	Mute	Mute / Dimmer
OK	OK	=	Display / Media
5	5	Vol -	Vol -
Right	Right	CH-	CH- / Page-
6	6	Red	Red / Netflix / Search

Original	Replacement	Original	Replacement
<<	TUNE- << / Tune-		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Play	SLOW Play / Slow		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
>>	TUNE+ >> / Tune+		
NETFLIX	SHIFT + NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix /		
prime video	SHIFT + Prime Video RANDOM Shift + Blue / Prime		
Disney+	FORMAT PICTURE Picture / Format		
Channels	LIST SMART Smart / List		
YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B Shift + Yellow / YouTube /		
Apps	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /		