Original		Replacement	
STANDBY	Standby		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
CH.LIST	CH. List	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original		Replacement	
PIC.MODE	Pic. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
CH +	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CH −	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original	Replacement	Original	Replacement
Green	APP / REPEAT: Green / APP / Repeat	>>I	PRESET+: >>I / Preset+
Yellow	YouTube / REPEAT A-B: Yellow / YouTube / Repeat	<<	TUNE-: << / Tune-
Blue	Prime Video / RANDOM: Blue / Prime Video / Random	>>	TUNE+: >> / Tune+
REC	REC MODE: Rec / Rec Mode		
TIMESHIFT	TOP MENU / D.MENU: D. Menu / Top		
TIMER	SHIFT + TIMER / SLEEP: Shift + Sleep / Timer		
REC.LIST	SHIFT + REC MODE: Shift + Rec / Rec Mode		
INDEX	ANGLE / INFO: Info / Angle		
REVEAL	OPT-TOOLS / SETUP: Setup / OPT /		
TEXT	GOTO / TEXT: Text / Goto		
SUBTITLE	EQ / SUBTITLE: Subtitle / EQ		
HOLD	SHIFT + HOLD: Shift + Stop /		
SIZE	SLOW: Play / Slow		
SIZE	SIZE / ZOOM: Zoom / Size		
SUBPAGE	STEP-FREEZE: Pause / Step / Freeze		
	HOLD: Stop / Hold		
I<<	PRESET-: I<< / Preset-		