| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | 0 | | 0 |
| | TV/RAD / AV | SEARCH TV/R | TV/R |
| | TV/RAD / AV | TIMER AV | AV |
| | FAV / -/-- | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| | FAV / -/-- | SHIFT + -/-- GUIDE | Shift + Guide |
| | Vol + | + VOL | Vol + |
| | Vol - | VOL − | Vol - |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Mute | MUTE | Mute |
| | Back | RETURN BACK | Back |
| | CH+ | + CH | Ch + |
| | CH- | CH − | Ch - |
| | EPG | -/-- GUIDE | Guide |
| | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| | OK | OK | Ok |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| | i | DISPLAY INFO | Info |
| | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| | Red / << | A | Red |
| | Red / << | << | << |
| | Green / Play | B | Green |
| | Green / Play | PLAY MODE ▶ | Play |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Yellow / Stop | C | Yellow |
| | Yellow / Stop | ■ | Stop |
| | Blue / >> | D | Blue |
| | Blue / >> | » | >> |
| | Pause / [...] | AD SUBT | Subt |
| | Pause / [...] | II | Pause |
| | ✓ / View | HOME SMART | Smart |
| | Rec / SAT | REC MODE ● | Rec |
| | Rec / SAT | APP MEDIA | Media |

| Original | Replacement |
|---|---|
| | |