Original		Replacement	
	Power		Power
	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
FUNCTION	Source/Function	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Vol -	VOL	Vol -
	Vol +	VOL	Vol +
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
RDS DISPLAY 1	1/RDS Display	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
TA 3	3/TA	CD-STB 3	3
PTY – 4	4/PTY-	VIDEO 4	4
PTY SEARCH 5	5/PTY Search	TAPE 5	5
PTY + 6	6/PTY+	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
DISC MENU	Disc Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
0	0	HDMI-SAT 0	0

Original		Replacement	
TITLE MENU POPUP	Popup/Title Menu	LIST SMART	Smart / List
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
HOME	Home	HOME MENU	Menu / Home
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
TOOLS	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up		Up
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Left		Left
	Enter	OK	OK
	Right		Right

Original		Replacement		Original		Replacement	
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return				
▼	Down	▼	Down				
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear				
A	Red/A	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
B	Green/B	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
TUNER MEMORY C	Yellow/C/Tuner Memory	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
MO/ST D	Blue/D/MO/ST	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
TV SOUND	Tv Sound	TITLE SOUND	Sound / Title				
DSP/EQ	DSP/EQ	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
DSP/EQ	DSP/EQ	SHIFT +	EQ SUBTITLE Shift + Subtitle / EQ				
DOWN	Tuning Down	CH PAGE –	CH- / Page-				
DOWN	Tuning Down	SHIFT +	TUNE- ◀◀ Shift + << /				
UP	Tuning Up	+ CH PAGE	CH+ / Page+				
UP	Tuning Up	SHIFT +	TUNE+ ▶▶ Shift + >> /				