Original	Replacement	Original	Replacement
TV	Display / Media	D. Menu	D. Menu / Top
Power	Power	TV / Radio	TV/ Radio /
Source	AV / Input / RDS	<< REW	<< / Tune-
1	1	Stop	Stop / Hold
2	2	Play / Pause	Play / Slow
3	3	Play / Pause	Pause / Step / Freeze
4	4	FF >>	>> / Tune+
5	5	Vol +	Vol +
6	6	P +	CH+ / Page+
7	7	Mute	Mute / Dimmer
8	8	Vol -	Vol -
9	9	P -	CH- / Page-
-/--	Shift + Guide / EPG / -/--	Menu	Menu / Home
0	0	Exit	Exit / Cancel / Clear
Pre-Ch	Fav / Marker / PC	Up	Up
TV / DTV	Shift + TV/ Radio / Program	Left	Left
CH. Mgr.	Smart / List	Enter / OK	OK

Original	Replacement	Original	Replacement
Right	Right		
Down	Down		
Guide	Guide / EPG / -/--		
Info	Info / Angle		
TTX / Mix	Text / Goto		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
PIP	Picture / Format		
Dual I-II	Audio / Lang I/II		
Still	Shift + Pause / Step /		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Text	Shift + Text /		
Back	Back / Return		
Alt	Setup / OPT /		
APP	Shift + Green / APP / Repeat		