Mandis shop

# Samsung AH59-02196G

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| TOOLS | Tools | SETTINGS OPT | Options |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| | Enter | OK | Ok |
| VOL/CONTROL+ | Vol/Control+ | + VOL | Vol + |
| | Vol/Control- | VOL − | Vol - |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| AUTO POWER | Auto Power | HOME SMART | Smart |
| O/A INPUT | O/A Input | APP MEDIA | Media |
| S/W LEVEL | S/W Level | AD SUBT | Subt |
| SOUND MODE | Sound Mode | SOUND DUAL | Dual |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| S.VOL | S.Vol | ECO 3D | 3D |
| DIMMER DRC | DRC/Dimmer | PICTURE FORMAT | Format |
| AV SYNC | AV Sync | TIMER AV | AV |
| TV POWER | Tv Power | SHIFT + | Shift + Power |
| TV CH | Tv CH+ | + CH | Ch + |
| | Tv CH- | CH − | Ch - |

https://all-remote-controls.nl/en/Samsung/1059570-79154-replacement-remote-control-for-Samsung-AH59-02196G.html