Original		Replacement	
	Power		Power
	Power VCR	SHIFT +	Shift + Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TV/	Tv Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
REVEAL	Reveal	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SIZE	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size

Original		Replacement	
P⇌P	P↔P	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
0	0	HDMI-SAT 0	0
SPAGE -/--	-/--/Space	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
F	F[...]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Up		Up
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Left		Left
MENU INDEX	Menu	HOME MENU	Menu / Home
MENU INDEX	Index	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
	Vol +	VOL +	Vol +
	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
P −	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
SURROUND	Red/Surround	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original		Replacement		Original	Replacement
BASS	Yellow/Bass	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue/Timer	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
▼ A-B	▼ A-B	LANG I/II / AUDIO	Audio / Lang I/II		
WIDE	Wide	FORMAT / PICTURE	Picture / Format		
→←	→ ←	PROGRAM / TV/RADIO	TV/Radio /		
RECALL	Recall	RETURN / BACK	Back / Return		
MODE	PIP Mode	SHIFT +	PROGRAM / TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program	
SWAP	PIP Swap	SHIFT +	SIZE / ZOOM	Shift + Zoom /	
	PIP On	TIMER / SLEEP	Sleep / Timer		
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	Stop	SHIFT +	HOLD	Shift + Stop /	
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		