Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	0	0
Mute	Mute	-/--/EXIT	-/--
Up	Up	-/--/EXIT	Exit
Down	Down	P<P/SWAP	P<P/Swap
Right	Right	Vol +	Vol +
Left	Left	Vol -	Vol -
OK/Select	Ok	P+	Ch +
M	Menu	P-	Ch -
1	1	PP	Eject
2	2	I-II	Dual
3	3	Tv/DTV	TV/R
4	4	[≡]	Text
5	5	[≡O]	Options
6	6	AV/Source	AV
7	7	[≡+]/[X]	Format
8	8	[≡X]/[■■]	3D
9	9	[.≡]/[■]	Subt

Original		Replacement		Original	Replacement
	[≡♦]		Medi a		
	[≡?]		Back		
	[≡i]		I nf o		
	Red/ [+] / Wi de/ ↑		Red		
	Gr een/ ↓		Gr een		
	Yel l ow		Yel l ow		
	Bl ue/ Gui de		Bl ue		
	[i]		D. Menu		