Original		Replacement	
OPERATE	Operate		Power
TIMER ON/OFF	Timer On/Off	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
SHOWVIEW	Showview	APP MEDIA	Media
EJECT	Eject	ZOOM	Eject
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
ON SCREEN	On Screen	ECO 3D	3D
VCR/DVD SELECTOR	VCR/DVD Selector	HOME SMART	Smart
VCR MENU DVD SETUP	VCR Menu	TOP MENU MENU	Menu
FUNCTION CONTROL	Function Control	SETTINGS OPT	Options
PROG/REPEAT	Prog/Repeat	REPEAT TEXT	Text
ANGLE	Angle	A	Red
TITLE	Title	DISC NAV LIST	List
DVD MENU	DVD Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
OPEN/CLOSE	Open/Close	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
CLEAR RETURN	Clear	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down

Original		Replacement	
	Right		Right
	Left		Left
SET ENTER	Set	OK	Ok
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
AM/PM -/--	-/--/AM/PM	-/-- GUIDE	Guide
ZERO BACK	Zero Back	AD SUBT	Subt
SKIP SEARCH	Skip Search	PICTURE FORMAT	Format
TV/VCR	Tv/VCR	SEARCH TV/R	TV/R

Original		Replacement	
VCR◄DVD	VCR◄DVD	D	Blue
INPUT SELECT	Input Select	TIMER AV	AV
REV	<<	<<	<<
►PLAY	Play	PLAY MODE ►	Play
FWD	>>	>>	>>
REC	Rec	REC MODE	Rec
■STOP	Stop	■	Stop
PAUSE/STILL	Pause/Still	II	Pause
TAPE SPEED	Tape Speed	B	Green
DPSS SKIP	I<< Skip/DPSS-	K<	I<<
DPSS SKIP	Skip	>>I	>>I
I►SLOW	I> Slow	C	Yellow
CH ▲	CH Up	+ CH	Ch +
CH ▼	CH Down	CH −	Ch -
AUDIO OUTPUT	Audio Output	SOUND DUAL	Dual

Original	Replacement

Original		Replacement	
OPERATE	Operate		Power
TIMER ON/OFF	Timer On/Off	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
SHOWVIEW	Showview	APP MEDIA	Media
EJECT	Eject	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
ON SCREEN	On Screen	ECO 3D	3D
VCR/DVD SELECTOR	VCR/DVD Selector	HOME SMART	Smart
VCR MENU DVD SETUP	DVD Setup	TOP MENU MENU	Menu
FUNCTION CONTROL	Function Control	SETTINGS OPT	Options
PROG/ REPEAT	Prog/Repeat	REPEAT TEXT	Text
ANGLE	Angle	A	Red
OPEN/ CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
TITLE	Title	DISC NAV LIST	List
DVD MENU	DVD Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
CLEAR RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down

Original		Replacement	
	Right		Right
	Left		Left
SET ENTER	Enter	OK	Ok
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
AM/PM -/--	-/--AM/PM	-/-- GUIDE	Guide
ZERO BACK	Zero Back	AD SUBT	Subt
SKIP SEARCH	Skip Search	PICTURE FORMAT	Format
TV/VCR	Tv/VCR	SEARCH TV/R	TV/R

Original		Replacement	
VCR◄DVD	VCR◄DVD	D	Blue
INPUT SELECT	Input Select	TIMER AV	AV
REV	<<	<<	<<
►PLAY	Play	PLAY MODE ►	Play
FWD	>>	>>	>>
REC	Rec	REC MODE	Rec
■STOP	Stop	■	Stop
PAUSE/STILL	Pause/Still	II	Pause
TAPE SPEED	Tape Speed	B	Green
DPSS SKIP	I<< Skip/DPSS-	K<	I<<
DPSS SKIP	Skip	>>I	>>I
I►SLOW	I> Slow	C	Yellow
CH ▲	CH Up	+ CH	Ch +
CH ▼	CH Down	CH −	Ch -
AUDIO OUTPUT	Audio Output	SOUND DUAL	Dual

Original	Replacement