Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	i	Info
Source	AV	P+	P +
1	1	P−	P -
2	2	MENU	Menu
3	3	Q. MENU	Q. Menu
4	4	Up	Up
5	5	Left	Left
6	6	OK	Ok
7	7	Right	Right
8	8	Down	Down
9	9	Back	Back
0	0	Exit	Exit
TV	TV/R	World	Smart
Recall	Pre Ch	Music/Camera/Ph	Media
V+	Vol +	Guide	Guide
V-	Vol -	Fav 1 / O	+ Shift + 1
Mute	Mute	Fav 2 / Q	+ Shift + 2

Original		Replacement	
	[≡] / Text		Text
	Red		Red
	Green		Green
	Yellow		Yellow
	Blue		Blue
	Lang		Dual
	Dialog		Subt
	- [O] -		Options
	<<		<<
	Pause		Pause
	>>		>>
	Rec		Rec
	Play		Play
	Stop		Stop

Original	Replacement