Original	Replacement	Original	Replacement
Source	AV / Input / RDS	Internet Widgets	Shift + Smart / List
Power Tv	Power	Internet Video	Shift + Display / Media
Wide	Picture / Format	FAV	Fav / Marker / PC
Theatre	Display / Media	Guide	Guide / EPG / -/--
<<	<< / Tune-	Up	Up
Play	Play / Slow	[i +]	Info / Angle
>>	>> / Tune+	Left	Left
Sync Menu	Smart / List	OK	OK
I <<	I << / Preset-	Right	Right
Stop	Stop / Hold	Return/Back	Back / Return
>>I	>>I / Preset+	Down	Down
?/i-Manual	Sleep / Timer	Options	Setup / OPT /
Scene	TV/Radio /	Home	Shift + Menu /
Top Menu	D.Menu / Top	Red	Red / Netflix / Search
Menu	Menu / Home	Green	Green / APP / Repeat
Digital/Analog	Sound / Title	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Exit	Exit / Cancel / Clear	Blue	Blue / Prime Video / Random

Original		Replacement	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
[≡]		GOTO TEXT	Text / Goto
0	0	0	0
[. . .]		EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
Vol +		+ VOL	Vol +
PROG +	Prog+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
Mute		DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Vol -		VOL −	Vol -
Prog-		CH PAGE −	CH- / Page-

Original		Replacement	
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original	Replacement
Power DVD	Power
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
I <<	I << / Preset-
Stop	Stop / Hold
>>I	>>I / Preset+
Top Menu	D. Menu / Top
Menu	Menu / Home
Up	Up
[i+]	Info / Angle
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Return/Back	Back / Return
Down	Down
Home	Shift + Menu / Home

Original	Replacement
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
[...]	Subtitle / EQ
Vol +	Vol +
Prog+	CH+ / Page+
Mute	Mute / Dimmer
Vol -	Vol -
Prog-	CH- / Page-
Audio	Audio / Lang I/II

Original	Replacement
Power BD	Power
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
I <<	I << / Preset-
Stop	Stop / Hold
>>I	>>I / Preset+
Top Menu	D. Menu / Top
Menu	Menu / Home
Up	Up
[i+]	Info / Angle
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Return/Back	Back / Return
Down	Down
Options	Setup / OPT / Tools

Original	Replacement
Home	Shift + Menu /
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
[≡]	Text / Goto
0	0
[...]	Subtitle / EQ
Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer
Vol -	Vol -
Audio	Audio / Lang I/II

Original	Replacement
Source	AV / Input / RDS
Power AMP	Power
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
I <<	I << / Preset-
Stop	Stop / Hold
>>I	>>I / Preset+
Top Menu	D. Menu / Top
Menu	Menu / Home
Up	Up
[i+]	Info / Angle
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Return/Back	Back / Return
Down	Down

Original	Replacement
Home	Shift + Menu /
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
[≡]	Text / Goto
0	0
[...]	Subtitle / EQ
Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer
Vol -	Vol -
Audio	Audio / Lang I/II