Original		Replacement	
⏏	Open/Close	SURROUND ⏏	Eject / Surround
HDD	HDD	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
I/⏻	Power	⏻	Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
PROG +	Prog+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
–	Prog-	CH PAGE –	CH- / Page-
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original		Replacement	
0	0	HDMI - SAT 0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
TV/DVD	TV/DVD	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ANGLE	Angle	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
☰	[☰]	GOTO TEXT	Text / Goto
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
Red	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
Green	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
SYSTEM MENU	System Menu	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
TOP MENU TITLE LIST	Title List / To Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
▲	Up	▲	Up
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle

Original	Replacement	Original	Replacement
Left	Left	Rec Stop	Shift + Stop /
Enter	OK	DUB / HDD/DVD	Shift + 8
Right	Right	Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode
Exit / Return	Back / Return	Zoom	Zoom / Size
Down	Down	Vol + Tv	Vol +
Display	Display / Media	Prog + Tv	Shift + CH+ /
I<< / Page-	I<< / Preset-	Power Tv	Shift + Power
←	Shift + Left	Play Mode	Smart / List
·→	Shift + Right	Vol - Tv	Vol -
>>I / Page +	>>I / Preset+	Prog - Tv	Shift + CH- /
<< / ◁I / ◁ / Day-	<< / Tune-	Input Tv	Shift + AV / Input / RDS
Play	Play / Slow		
Day + / I> /II> >>	>> / Tune+		
TV Pause	Shift + Pause / Step /		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
Rec	Rec / Rec Mode		

Original		Replacement	
	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
HDD	HDD	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
I/⏻	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
PROG +	Prog+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
–	Prog-	CH PAGE –	CH- / Page-
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original		Replacement	
0	0	HDMI - SAT 0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
TV/DVD	TV/DVD	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ANGLE	Angle	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
[≡]	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
SYSTEM MENU	System Menu	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
TOP MENU TITLE LIST	Title List / To Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Up		Up
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle

Original	Replacement	Original	Replacement
Left	Left	Rec Stop	Shift + Stop /
Enter	OK	DUB / HDD/DVD	Shift + 8
Right	Right	Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode
Exit / Return	Back / Return	Zoom	Zoom / Size
Down	Down	Vol + Tv	Vol +
Display	Display / Media	Prog + Tv	Shift + CH+ /
I<< / Page-	I<< / Preset-	Power Tv	Shift + Power
←	Shift + Left	Play Mode	Smart / List
·→	Shift + Right	Vol - Tv	Vol -
>>I / Page +	>>I / Preset+	Prog - Tv	Shift + CH- /
<< / ◁I / ◁ / Day-	<< / Tune-	Input Tv	Shift + AV / Input / RDS
Play	Play / Slow		
Day + / I> / II> >>	>> / Tune+		
TV Pause	Shift + Pause / Step /		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
Rec	Rec / Rec Mode		

Original		Replacement	
⏏	Open/Close	SURROUND ⏏	Eject / Surround
HDD	HDD	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
I/⏻	Power	⏻	Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
PROG +	Prog+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
–	Prog-	CH PAGE –	CH- / Page-
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original		Replacement	
0	0	HDMI - SAT 0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
TV/DVD	TV/DVD	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ANGLE	Angle	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
☰	[☰]	GOTO TEXT	Text / Goto
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
Red	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
Green	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
SYSTEM MENU	System Menu	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
TOP MENU TITLE LIST	Title List / To Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
▲	Up	▲	Up
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle

Original		Replacement	
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
EXIT RETURN	Exit / Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
PAGE−	I<< / Page-	PRESET−	I<< / Preset-
	←	SHIFT +	Shift + Left
	·→	SHIFT +	Shift + Right
PAGE+	>>I / Page +	PRESET+	>>I / Preset+
	<< / ◁I / ◁ / Day-	TUNE−	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	Day + / I> / II> >>	TUNE+	>> / Tune+
TV PAUSE	TV Pause	SHIFT + STEP·FREEZE	Shift + Pause / Step /
	Pause	STEP·FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode

Original		Replacement	
REC STOP	Rec Stop	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
HDD/DVD DUB	DUB / HDD/DVD	SHIFT + USB 8	Shift + 8
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Vol + Tv	VOL +	Vol +
PROG +	Prog + Tv	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
I/⏻	Power Tv	SHIFT + ⏻	Shift + Power
PLAY MODE	Play Mode	LIST SMART	Smart / List
	Vol - Tv	VOL −	Vol -
	Prog - Tv	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
	Input Tv	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS