Original		Replacement	
I/⏻	Power	⏻	Power
Input	Input	TIMER AV	AV
DIGITAL/ ANALOG	Digital / Analog	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
[+]	[+]	ECO 3D	3D
SYNC MENU	Sync Menu	TOP MENU MENU	Menu
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
[≡] / Text	[≡] / Text	REPEAT TEXT	Text

Original		Replacement	
[...]	[...]	AD SUBT	Subt
Red	Red	A	Red
Green	Green	B	Green
Yellow	Yellow	C	Yellow
Blue	Blue	D	Blue
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
[i]/[?]	[i]/[?]	DISPLAY INFO	Info
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
OPTIONS	Options	SETTINGS OPT	Options
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
HOME	Home	HOME SMART	Smart
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -

Original		Replacement	
	Mute	MUTE	Mute
PROG +	Prog+	+ CH	Ch +
−	Prog-	CH −	Ch -
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
	<<	<<	<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>	>>	>>
REC	Rec	REC MODE	Rec
	Pause		Pause
	Stop		Stop
TITLE LIST	Title List	DISC NAV LIST	List

Original	Replacement