Original		Replacement	
I/⏻	Power	⏻	Power
TV I/⏻ AV I/⏻	Tv Power	SHIFT +	⏻ Shift + Power
DMPORT	DMPORT	-/-- GUIDE	Guide
TV INPUT SLEEP	Tv Input / Slee	TIMER AV	AV
VIDEO 1	Video 1	A	Red
VIDEO 2	Video 2	B	Green
VIDEO 3	Video 3	C	Yellow
DVD	DVD	D	Blue
SAT	SAT	ECO 3D	3D
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
SA-CD/CD	SA-CD/CD	APP MEDIA	Media
2CH	2CH	PROG SLEEP	Sleep
TUNER	Tuner	SOUND DUAL	Dual
A.F.D.	A. F. D.	AD SUBT	Subt
MOVIE	Movie	PICTURE FORMAT	Format
MUSIC	Music	ZOOM ⏏	Eject
AMP MENU	Amp Menu	HOME SMART	Smart

Original		Replacement	
AUTO CAL	Auto Cal	DISC NAV LIST	List
D.TUNING D.SKIP	DTuning	REPEAT TEXT	Text
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0/10	0/10	0	0
>10/+ -/-- CLEAR	>10	FAV PRE-CH	Pre Ch
MEMORY ENTER	Enter/Memory	REC MODE ●	Rec
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
DVD MENU FM MODE	DVD Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options

Original		Replacement	
MUTING	Muting	MUTE	Mute
TV VOL MASTER VOL +	Master Vol +	+ VOL	Vol +
–	Master Vol -	VOL –	Vol -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN/EXIT	Return	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok
TV CH – PRESET –	I <<</ Preset -		I <<
REPLAY	<·/ Replay	CH –	Ch -
ADVANCE	·->/ Advance	+ CH	Ch +
TUNING –	<<		<<
TV CH + PRESET +	>>I / Preset +		>>I
	Play	PLAY MODE	Play
TUNING +	>>		>>

Original		Replacement	
	Stop		Stop
	Pause		Pause