Original		Replacement	
I/⏻	Power	⏻	Power
⏏	Eject	ZOOM ⏏	Eject
HDD	HDD	APP MEDIA	Media
DVD	DVD	HOME SMART	Smart
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
PROG +	Prog+	+ CH	Ch +

Original		Replacement	
–	Prog-	CH –	Ch -
INPUT	Input	TIMER AV	AV
TV/DVD	TV/DVD	SEARCH TV/R	TV/R
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
ANGLE	Angle	PICTURE FORMAT	Format
▤	Text	REPEAT TEXT	Text
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
Red	Red	A	Red
Green	Green	B	Green
Yellow	Yellow	C	Yellow
Blue	Blue	D	Blue
SYSTEM MENU	System Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
TOP MENU TITLE LIST	Title List/ To Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
TIMER	Timer	PROG SLEEP	Sleep
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
▲	Up	▲	Up

Original		Replacement	
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
EXIT RETURN	Exit / Return	RETURN BACK	Back
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
PAGE−	I<< / Page -	I<<	I<<
	← •	SHIFT +	Shift + Left
	• →	SHIFT +	Shift + Right
PAGE+	>>I / Page +	>>I	>>I
	<</ Day-	<<	<<
	Play	PLAY MODE	Play
DAY+/I▸/III▸	>>/ Day+	>>	>>
TV PAUSE	Tv Pause	SHIFT +	Shift + Pause
	Pause		Pause
	Stop		Stop
REC	Rec	REC MODE	Rec

Original		Replacement	
REC STOP	Rec Stop	SHIFT +	Shift + Stop
HDD/DVD DUB	HUB HDD/DVD	SETTINGS OPT	Options
REC MODE	Rec mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
	Vol + TV	+ VOL	Vol +
	Vol - TV	VOL −	Vol -
PROG +	Prog+ TV	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
	Prog- TV	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
I/⏻	Power TV	SHIFT +	Shift + Power
	Source TV	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV